
BSH4U17/BSH4UD18シリーズ 補足マニュアル



左図のようなUSBコネクタ(例:BSMOW08シリーズ)のようなUSBコネクタを本製品に挿す場合には、誤った状態で挿せる場合があります。

誤った状態で挿してむと、奥まで差し込むことができず、本製品のUSBコネクタを破損させる場合がありますので注意してください。

